

ARENAS-excellent

Activateur de lavage liquide

- ▲ Activateur de lavage sans phosphates
- ▲ Amélioration de la performance de lavage de 30 °C à 90 °C
- ▲ Fortement alcalin
- ▲ Préviend le grisaillage prématuré des textiles
- ▲ Homologué VAH et RKI en combinaison avec ARENAS-wash et ARENAS-oxydes



Domaine d'application

Pour le lavage du blanc et des couleurs ainsi que des textiles de nettoyage de 30 °C à 90 °C. En combinaison avec ARENAS-wash et ARENAS-oxydes pour la désinfection thermo-chimique des textiles résistant à l'alcalinité pouvant être blanchis. Non adapté pour les textiles en laine et soie. Utiliser uniquement en association avec les lessives liquides ARENAS (voir tableau).

Application

Trier les textiles selon la couleur et la température de lavage indiquée. Utiliser uniquement en combinaison avec une lessive.

Lavage de textiles :

Dosage via une pompe de dosage

Préconisations de dosage pour lave-linge	ARENAS-wash	ARENAS-excellent	ARENAS-oxydes
Zone de dureté 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3 %–0,5 %	0,3 %–0,5 %	0,2 %–0,5 %
Zone de dureté 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,4 %–0,6 %	0,4 %–0,6 %	0,2 %–0,5 %
Zone de dureté 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 %–0,8 %	0,5 %–0,8 %	0,2 %–0,5 %

Raccorder le bidon à la pompe du lave-linge prévue pour l'activateur de lavage. Le dosage s'effectue automatiquement par la programmation du lave-linge. Consommation : 6,0–18,0 ml/kg de linge.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, phosphonates < 5 %, alcalis, sels inorganiques, additifs.
pH produit concentré : > 13,5

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
j652310	Bidon de 10 L	13.7	60
j652321	Bidon de 20 L	27.4	36
j652372	Fût de 200 L	274	2

ARENAS-excellent

Activateur de lavage liquide

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Potassium Hydroxide (INCI)