

Powerfix-Gel

Détartrant WC puissant

- ▲ Détartrant WC puissant très actif contenant de l'acide phosphorique
- ▲ Élimine les résidus tenaces de calcaire et de savon calcique
- ▲ Parfum frais intense pendant le traitement
- ▲ Grâce à sa haute viscosité, bonne adhérence du produit, également sur les surfaces verticales
- ▲ L'application sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dégâts matériels irréparables



Domaine d'application

Pour l'élimination de dépôts difficilement solubles dans les cuvettes de WC et urinoirs. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Ne pas laisser sécher le produit. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

Remise en état (cuvette de WC) :

Appliquer le produit pur sous le rebord de la cuvette ou sur la surface à nettoyer et frotter à l'aide de la brosse WC. Après un bref temps de contact, actionner la chasse d'eau. Consommation : 10,0 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, colorants, parfums (Amylcinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropanal).
pH produit concentré : env. 0,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid / PEG-2 Oleamine (INCI)